



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMA-1

Single-phase digital ammeter

Index: DMA-1

Cyfrowy. Jednofazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-1 służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej.



5 908312 592006 >

DESCRIPTION

Działanie

Obwód pomiarowy jest odseparowany od obwodu zasilania **wskaźnika**.

Wykonania

Wskaźniki DMA przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o znamionowym prądzie wtórnym 5 A. Zakres prądów przekładników prądowych: 25÷1000/5 A. Wartość pierwotna prądu przekładnika określa maksymalny prąd mierzony i rzeczywistą wartość prądu wskazywaną na wskaźniku. DMA-1 20 A przeznaczony jest do pomiaru bezpośredniego (bez stosowania przekładników) w zakresie 0÷20 A.

Sposób znakowania przy zamówieniu

POMIAR POŚREDNI (z zastosowaniem przekładników)

DMA- X Y /5 A Z

X	Y	Z
Jednofazowy: 1	Wartość znamionowego prądu pierwotnego przekładnika: 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000.	True RMS

Przykład:

* DMA-1 50/5 A - jednofazowy do współpracy z przekładnikiem 50/5A, zakres mierzony 0÷50 A, bez TrueRMS

* DMA-1 150/5 A TrueRMS - jednofazowy do współpracy z przekładnikami 150/5 A, zakres mierzony 0÷150 A, z TrueRMS

POMIAR BEZPOŚREDNI (bez zastosowania przekładników)

DMA- X 20A Z

X	Z
Jednofazowy: 1	True RMS

Przykład:

* DMA-1 20 A - jednofazowy do 20 A, zakres mierzony 0÷20 A, bez TrueRMS

* DMA-1 20 A TrueRMS - jednofazowy do 20A, zakres mierzony 3×0÷20 A, z TrueRMS



F&F DMA-1 Jak podłączyć amperomierz - cyfrowy wskaźnik natężenia prądu

Udostępnij

Obejrzyj w  YouTube

Jak podłączyć amperomierz

TECHNICAL DATA

Nominal end value of the scale	20 A
Transformer connection	Nie
Accuracy class	1
Power loss	4 W
Overcurrent scale	Nie
Calibrated	Tak
Model	DIN rail
Suitable for distribution board	Tak
Height	90 mm
Width in number of modular spacings	3
Stay-set indicator	Nie
Scales lighting	Tak
Measuring range	25-1000 A
Voltage type	AC
Measurement system	Digital

Manual

CE declaration

Certificate