



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMA-3

Three-phase digital ammeter

Index: DMA-3

Cyfrowy. Trójfazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-3 służy do ciągłego odczytu wartości obciążeń obwodów elektrycznych sieci trójfazowej.



5 908312 592228 >

DESCRIPTION

Działanie

- pomiar wartości prądu w każdej z trzech faz.
- obwód pomiarowy jest odseparowany od obwodu zasilania wskaźnika.

Wykonania

Wskaźniki DMA przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o znamionowym prądzie wtórnym 5 A. Zakres prądów przekładników prądowych: 25÷1000/5 A. Wartość pierwotna prądu przekładnika określa maksymalny prąd mierzony i rzeczywistą wartość prądu wskazywaną na wskaźniku. DMA-3 20 A przeznaczony jest do pomiaru bezpośredniego (bez stosowania przekładników) w zakresie 0÷20 A.

Sposób znakowania przy zamówieniu

POMIAR POŚREDNI (z zastosowaniem przekładników)

DMA- X Y /5 A Z

X	Y	Z
Trójfazowy: 3	Wartość znamionowego prądu pierwotnego przekładnika: 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000.	True RMS

Przykład:

* DMA-3 50/5 A - trójfazowy do współpracy z trzema przekładnikami 50/5 A, zakres mierzony 3×0÷50 A, bez TrueRMS

* DMA-3 150/5 A TrueRMS - trójfazowy do współpracy z trzema przekładnikami 150/5A, zakres mierzony 3×0÷150 A, z TrueRMS

POMIAR BEZPOŚREDNI (bez zastosowania przekładników)

DMA- X 20 A Z

X	Z
Trójfazowy: 3	True RMS

Przykład:

* DMA-3 20 A - trójfazowy do 20 A, zakres mierzony 3×0÷20 A, bez TrueRMS

* DMA-3 20 A TrueRMS - trójfazowy do 20 A, zakres mierzony 3×0÷20 A, z TrueRMS

TECHNICAL DATA

Nominal end value of the scale	20 A
Transformer connection	Nie
Accuracy class	0.5
Power loss	4 W
Overcurrent scale	Nie
Calibrated	Tak
Model	DIN rail
Suitable for distribution board	Tak
Height	90 mm
Width in number of modular spacings	3
Stay-set indicator	Nie
Scales lighting	Tak
Measuring range	25-1000 A
Voltage type	AC
Measurement system	Digital

Manual

CE declaration

Certificate