F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMM-4T

Three-phase digital multimeter

Index: DMM-4T

Trójfazowy.

Cyfrowy wskaźnik DMM-4T służy do monitorowania parametrów trójfazowej sieci elektrycznej.

5 908312 591344

DESCRIPTION

Działanie

- niezależny pomiar prądu w każdej z trzech faz.
- pomiar bezpośredni w zakresie 0÷5 A.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych.
- przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków.
- pomiar napięć fazowych i międzyfazowych.
- pomiar częstotliwości fazowych.
- wybór wskazywanych wartości napięcia fazowego lub międzyfazowego i częstotliwości

Wskaźnik DMM-4T pokazuje bieżące obciążenia wszystkich trzech faz, wybrane przez użytkownika napięcie fazowe lub międzyfazowe oraz częstotliwość. Wyboru wskazywanego napięcia dokonujemy przyciskiem położonym z prawej strony wskaźnika napięć. Pozioma linia **–** z lewej strony wskaźnika napięć określa fazę, dla której dokonujemy odczytu napięcia fazowego. Dwie poziome linie = z lewej strony wskaźnika napięć określają fazy, dla których dokonujemy odczytu napięcia międzyfazowego.

TECHNICAL DATA

Number of voltage input channels	3
Number of current input channels	3
Harmonics measurement	Nie
Power factor	Nie
Effective power	Nie
Reactive power	Nie
Apparent power	Nie
Step angle (cos phi)	Nie
Power/work	Nie
Interface	Nie
Measured value memory	Nie
Indication	Digital
Current measurement	Direct current measuring
Current supply	Mains power supply

Manual

CE declaration

Certificate

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl