

SCHEMA INSTALARE ATS

ATENTIE!

Nu comutati butonul manual cand comutatorul este in mod AUTO. Acest lucru va duce la defectarea ATS-ului. Butonul poate fi manevrat manual doar atunci cand ATS-ul este in mod MANUAL.

