


Prese pentru Papuci Izolati



03-074



915-61



915-63



03-075



03-061



03-062



03-064



03-065

COD dablerom	DENUMIRE	PACK. (buc)
03-074	presa cu clichet pentru papuci izolati 0.5...6mm ² (HS-30J)	1/10

COD	DENUMIRE	PACK. (buc)
915-61	presa cu clichet pentru papuci pin 0.5...6mm ² (LY06WF)	1/10

COD	DENUMIRE	PACK. (buc)
915-63	presa cu clichet pentru papuci pin 10...35mm ² (LG-1035GF)	1/40

COD dablerom	DENUMIRE	PACK. (buc)
03-075	presa clichet pt.papuci pin dubli 2x0.5...2x6mm ² (HS-26TW)	1/10

Prese pentru Mufe Telefon/Calculator

COD dablerom	DENUMIRE	PACK. (buc)
03-061	presa mecanica pt. mufe telefon 6P2C, 6P4C, 6P6C (HS-2096)	1/10

COD dablerom	DENUMIRE	PACK. (buc)
03-062	presa mecanica pt. mufe calculator 8P8C (RJ-45) (HS-210N)	1/10

COD dablerom	DENUMIRE	PACK. (buc)
03-064	presa pt. mufe telefon & calculator 6P6C, 8P8C(RJ-45)	1/10

COD dablerom	DENUMIRE	PACK. (buc)
03-065	presa cu clichet pt. mufe receptor & telefon & calculator pentru mufe 4P4C, 6P6C, 8P8C (RJ-45) (HT-200R)	1/10