


### Mecanisme/taste simple


- Cu terminale plug-in
  - Conform VDE 0632-1 pentru conductoare de până la 2,5 mm<sup>2</sup>
- Unghi de comutare 3,5°




3036

#### Mecanism întrerupător

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător simplu și cap scară 10AX, 250V	10	<b>3036</b>
Mecanism întrerupător cruce 10AX, 250V	10	<b>3037</b>




3036 + 1686



5031

#### Mecanism întrerupător cu revenire

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător cu revenire	10	<b>5031</b>




16201909



16206089



14057009



16202089

#### Tastă simplă

	Amb.	Cod
<b>berker S.1 / B.3 / B.7</b>		
alb polar, lucios	10	<b>16208989</b>
alb, lucios	10	<b>16208982</b>
alb polar, mat	10	<b>16201909</b>
antracit, mat	10	<b>16201606</b>
aluminu, mat	10	<b>16201404</b>
<b>berker Q.1 / Q.3 / Q.7</b> (IP44 cu excepția Q.7)		
alb polar, catifelat	10	<b>16206089</b>
antracit, catifelat	10	<b>16206086</b>
aluminu, catifelat	10	<b>16206084</b>
<b>berker K.1 / K.5</b>		
alb polar, lucios	10	<b>14057009</b>
antracit, mat	10	<b>14057006</b>
aluminu	1	<b>14057003</b>
inox	1	<b>14057004</b>
<b>berker R.1 / R.3 / R.8</b>		
alb polar, lucios	1	<b>16202089</b>
negru, lucios	1	<b>16202045</b>