



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)

---



## DMA-1T

Single-phase digital ammeter

Index: DMA-1T

---

Panelowy. Jednofazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-1T służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej.



### DESCRIPTION

#### Działanie

- pomiar bezpośredni w zakresie 0÷5 Aa.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych
- przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków na czole wskaźnika.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych z zakresu 1÷9000/5 A.

## TECHNICAL DATA

---

Nominal end value of the scale	999 A
Transformer connection	Tak
Accuracy class	0.5
Power loss	0 W
Overcurrent scale	Nie
Calibrated	Tak
Model	DIN rail
Suitable for distribution board	Tak
Width	52.5 mm
Height	90 mm
Width in number of modular spacings	3
Stay-set indicator	Nie
Scales lighting	Tak
Measuring range	0-999 A
Voltage type	AC
Measurement system	Digital

Manual

CE declaration

Certificate