F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMA-3T

Three-phase digital ammeter

Index: DMA-3T

Panelowy. Trójfazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-3T służy **do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodów elektrycznych sieci trójfazowej.**

5 908312 591818

DESCRIPTION

Działanie

- pomiar bezpośredni w zakresie 3×0÷5 A.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych
- przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków na czole wskaźnika.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych z zakresu 1÷9000/5 A.

TECHNICAL DATA

Transformer connection	Tak
Accuracy class	0.5
Power loss	0 W
Overcurrent scale	Nie
Calibrated	Tak
Model	DIN rail
Suitable for distribution board	Tak
Width	52.5 mm
Height	90 mm
Width in number of modular spacings	3
Stay-set indicator	Nie
Scales lighting	Tak
Measuring range	0-999 A
Voltage type	AC
Measurement system	Digital

Manual

CE declaration

Certificate

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl