

## Bobine de declanșare la tensiune minimă aferente întreruptoarelor pentru protecția motoarelor




BEZ00006

### Schrack-Info

- Servesc la declanșarea de la distanță a acestor întreruptoare când tensiunea este redusă
- Atașare laterală dreapta
- Adecvate pentru toate mărimile constructive
- Pe fiecare întreruptor de protecție motor se poate monta un singur dispozitiv de declanșare (bobină de declanșare la tensiune minimă sau bobină de declanșare la curent de lucru)
- Nu este posibilă cablarea cu barete a întreruptoarelor pentru protecția motoarelor echipate cu bobine de declanșare la tensiune minimă

### Schemă de conexiuni și circuit de comandă



S0, S1, S2 Butoane de OPRIRE răspândite în instalație  
 Q1 Întreruptor protecție motor  
 S Contact auxiliar Q1  
 F1; F2 Siguranțe fuzibile (gL/gG) max. 10A  
 F3 Bobină de declanșare  
 F4 Declanșator la tensiune minimă

DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bobină declanșare la U <sub>min.</sub> , montaj lateral, 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz	BEZO			BEZ00006
Bobină declanșare la U <sub>min.</sub> , montaj lateral, 400 V/50 Hz, 440 V/60 Hz	BEZO			BEZ00007

## Bobine de declanșare aferente întreruptoarelor pentru protecția motoarelor




BEZ00008

### Schrack-Info

- Servesc la declanșarea de la distanță a acestor întreruptoare prin comandă electrică
- Atașare laterală dreapta
- Adecvate pentru toate mărimile constructive
- Pe fiecare întreruptor de protecție motor se poate monta un singur dispozitiv de declanșare (bobină de declanșare la tensiune minimă sau bobină de declanșare)
- Nu este posibilă cablarea cu barete a întreruptoarelor pentru protecția motoarelor echipate cu bobine de declanșare

### Schemă de conexiuni și circuit de comandă



S0, S1, S2 Butoane de OPRIRE răspândite în instalație  
 Q1 Întreruptor protecție motor  
 S Contact auxiliar Q1  
 F1; F2 Siguranțe fuzibile (gL/gG) max. 10A  
 F3 Bobină de declanșare  
 F4 Declanșator la tensiune minimă

DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Bobină declanșare cu montaj pe dreapta, AC 20-24V 50/60Hz	BEZO			BEZ00008
Bobină declanșare cu montaj pe dreapta, AC 210-240V 50/60Hz	BEZO			BEZ00009