

Hang visszajelzők / Audio indicators

Vezetékes és vezeték nélküli csengők / Wired and wireless doorbell

CORTINA csengő (SALAMON) / Bell (aka SALAMON)

8-12V
AC



- 2 tekercses
- Zavarcsűrő kondenzátorral, ellenállással
- Fém test
- Nagy hangerejű
- 2 coil
- With resistor and noise filter capacitor
- Metal case
- High Volume

D6 Vezetékes dallamcsengő / Wireless doorbell



- Hagományos ajtócsengők kiváltására
- A régi csengőgombbal működtethető
- 8 választható hangjelzés
- Állandó-, vagy csengetésenként változó dallam
- Tápellátás: 2 x AA (1,5V) elem /nem tartozék/
- Méret: 98 x 155 x 38 mm
- For replacing traditional door bells
- Can be used with the old bell push-button
- 8 optional tune
- Regular or varying tune by ringing
- Power supply: 2 x AA (1,5V) battery /not included/
- Dimensions: 98 x 155 x 38 mm

DB238 Vezeték nélküli dallamcsengő / Wireless doorbell melody



- Hatótávolság: nyílt terepen: 200m
- 16 kiválasztható csatorna
- 8 választható hangjelzés
- Tápellátás:
 - nyomógomb: 1xCR2032(3V) tartozék
 - csengő: 2xAA(1,5V) elem / nem tartozék
- Working distance (on open range): 200m
- 16 optional channel
- 8 optional tune
- Power supply:
 - push-button: xCR2032(3V) (included)
 - bell: 2xAA(1,5V) battery (not included)

DB108 Vezeték nélküli dallamcsengő / Wireless melody doorbell



- Hatótávolság: nyílt terepen: 100m
- 16 kiválasztható csatorna
- 8 választható hangjelzés
- hordozható, használható egyszerű személyhívóként is
- ideális lakásban, műhelyben, kertben
- tápellátás:
 - nyomógomb: 1xCR20323V elem (tartozék)
 - csengő: 2xAA(1,5V) elem / nem tartozék
- Working distance (on open range): 100m
- 16 optional channel
- 8 optional tune
- portable, can be used as a simple pager
- Ideal for houses, workshops and gardens
- Power supply:
 - push-button: 1xCR20323V (included)
 - bell: 2xAA(1,5V) battery (not included)

DBP 01 Nyomógomb / Push-button



- Elveszett, elromlott nyomógombok cseréjéhez és több bejárathoz történő felszereléshez
- Személyhívó funkció
- Változtatható hangjelzés
- Tápellátás: 1 x CR 2032 (3V) elem /tartozék/
- For replacing vanished or damaged push-buttons and mounting for more entrances
- Pager function
- Changeable tune
- Power supply: 1 x CR 2032 (3V) (accessories)

VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELOSZTÓK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRENYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK