




ROZDZIELNICE BUDOWLANE RB Z MODUŁAMI



		Moduły	Op.	J.m.
F3.0136	RB-250 - gniazda 16A 5p, 230V	8 modułów	1/1	szt.
F3.0135	RB-250 - gniazda 32A 5p, 230V	8 modułów	1/1	szt.
F3.0538	RB-250 - gniazda 16A 5p, 2x230V	8 modułów	1/1	szt.
F3.0539	RB-250 - gniazda 32A 5p, 2x230V	8 modułów	1/1	szt.
F3.0540	RB-250 - gniazda 2x16A 5p	8 modułów	1/1	szt.
F3.0541	RB-250 - gniazda 2x32A 5p	8 modułów	1/1	szt.
F3.0440	RB-250 - gniazda 16A 5p, 32A 5p	8 modułów	1/1	szt.
F3.0542	RB-250 - gniazda 6x230V	8 modułów	1/1	szt.



		Moduły	Op.	J.m.
F3.0138	RB-300 - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 2x230V	12 modułów	1/1	szt.
F3.0150	RB-300 - gniazda 2x16A 5p, 2x230V	12 modułów	1/1	szt.
F3.0151	RB-300 - gniazda 2x32A 5p, 2x230V	12 modułów	1/1	szt.
F3.0139	RB-300 - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 3x230V	12 modułów	1/1	szt.
F3.0152	RB-300 - gniazda 2x16A 5p, 3x230V	12 modułów	1/1	szt.
F3.0153	RB-300 - gniazda 2x32A 5p, 3x230V	12 modułów	1/1	szt.



		Funkcja wyłącznika	Moduły	Op.	J.m.
F3.0547	RB-300 - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 2x230V	0/1 (32A)	12 modułów	1/1	szt.
F3.0543	RB-300 - gniazda 2x16A 5p, 2x230V	0/1 (32A)	12 modułów	1/1	szt.
F3.0545	RB-300 - gniazda 2x32A 5p, 2x230V	0/1 (32A)	12 modułów	1/1	szt.
F3.0548	RB-300 - gniazda 16A 5p, 32A 5p, 2x230V	L/P (32A)	12 modułów	1/1	szt.
F3.0544	RB-300 - gniazda 2x16A 5p, 2x230V	L/P (32A)	12 modułów	1/1	szt.
F3.0546	RB-300 - gniazda 2x32A 5p, 2x230V	L/P (32A)	12 modułów	1/1	szt.