



Touch-Schalter



11 12 13

Touch-Schalter
Lichtschalter
Artikel-Nr.: LX-Krone-701-__



11 12 13

Touch-Schalter
Serienschalter
Artikel-Nr.: LX-Krone-702-__

Wechsel / Kreuzschalter



11 12 13

Wechsel / Kreuzschalter
Touch
Artikel-Nr.: LX-Krone-701S-__



11 12 13

Serien - Wechsel / Kreuzschalter
Touch
Artikel-Nr.: LX-Krone-702S-__

Dimmer



11 12 13

Dimmer
Touch
Artikel-Nr.: LX-Krone-701D-__



11 12 13

Wechseldimmer
1 Fach
Artikel-Nr.: LX-Krone-701SD-__



11 12 13

Seriendimmer
1 Fach
Artikel-Nr.: LX-Krone-702D-__