



Touch-Schalter



11 12 13 15



Touch-Schalter
Lichtschalter
Artikel-Nr.: P-701-__



11 12 13 15



Touch-schalter
Serienschalter
Artikel-Nr.: P-702-__



11 12 13 15



Touch-Schalter
Lichtschalter 3 Fach
Artikel-Nr.: P-703-__

Wechsel / Kreuzschalter



11 12 13 15



Wechsel / Kreuzschalter
Touch
Artikel-Nr.: P-701S-__



11 12 13 15



Serien - Wechsel / Kreuzschalter
Touch
Artikel-Nr.: P-702S-__

Dimmer



11 12 13 15



Dimmer
Touch
Artikel-Nr.: P-701D-__



11 12 13 15



Wechseldimmer
Touch
Artikel-Nr.: P-701SD-__



11 12 13 15



Seriendimmer
Touch
Artikel-Nr.: P-702D-__