



Cod: P-SA.1.BG
Întrepător simplu
10AX 250V beige



Cod: P-SA.1L.BG
Întrepător simplu cu
LED 10AX 250V beige



Cod: P-SA.SC.BG
Întrepător cap scară
10AX 250V beige



Cod: P-SA.SCL.BG
Întrepător cap scară
cu LED 10AX 250V beige



Cod: P-SA.1CR.BG
Întrepător cap cruce
10AX 250V beige



Cod: P-SA.2.BG
Comutator simplu
10AX 250V beige



Cod: P-SA.2L.BG
Comutator cu LED
10AX 250V beige



Cod: P-SA.2SC.BG
Comutator cap scară
10AX 250V beige



Cod: P-SA.3.BG
Întrepător triplu
10AX 250V beige



Cod: P-SA.1R.BG
Întrepător revenire
simbol „BEC” 10AX 250V



Cod: P-SA.Z.BG
Întrepător revenire cu
simb. „SONERIE” 10AX 250V



Cod: P-SA.1JAL.BG
Întrepător jaluzele sus-jos
cu revenire 10AX 250V



Cod: P-SA.PBG
Priză simplă 2P 16A
250V beige



Cod: P-SA.P2.BG
Priză dublă 2P 16A
250V beige



Cod: P-SA.S.BG
Priză Schuko simplă
2P+E 16A 250V beige




Cod: P-SA.S2.BG
Priză schuko dublă 2P+E
16A 250V beige




Cod: P-SA.S.CAPBG
Priză schuko simplă 2P+E
prot. copil + capac 16A 250V



Cod: P-SA.S.COPBG
Priză schuko simplă 2P+E
protecție copil 16A 250V



Cod: P-SA.S2.COPBG
Priză schuko dublă 2P+E
protecție copil 16A 250V



Cod: P-SA.TPBG
Priză date simplă RJ11
CAT3 beige



Cod: P-SA.CAL1.5.BG
Priză date simplă RJ45
CAT5e beige



Cod: P-SA.CAL2.5.BG
Priză date dublă RJ45
CAT5e beige



Cod: P-SA.CAL1.6.BG
Priză date simplă RJ45
CAT6 beige



Cod: P-SA.CAL2.6.BG
Priză date dublă RJ45
CAT6 beige



Cod: P-SA.TVFBG
Priză TV de capăt beige



Cod: P-SA.TVTBG
Priză TV intermediară
12dB beige



Cod: P-SA.TV0.BG
Priză TV 0dB beige



Cod: P-SA.FSAT.FBG
Priză SAT de capăt beige



Cod: P-SA.FSAT10DB.BG
Priză SAT 10dB de capăt
beige



Cod: P-SA.TVFSATFBG
Priză TV/SAT de capăt
beige